

### 1.密着テストをします。

施工準備として床材にきちんと密着しているかを1ピーステスト施工します。



### 2.養生テープでガードします。

密着テストがOKであれば、巾木や見切などを養生テープでガードします。



### 3.ゴミ・ほこりを除去します。

隅々まで掃除機でほこりなどを除去します。



### 4.水拭き・ノリ・ボンドを除去します。

水拭きでフローリング表面を拭きあげます。その際、床表面に付着した汚れ、ノリ、ボンドなどはヘラで除去します。



### 5.アルコール拭きをします。

当社独自の専用クリーナーにて、フローリング表面の油分などを除去します。



### 6.床面を乾燥させます。

清掃後、専用の扇風機などで床面を十分に乾燥させます。



### 7.戸締り・再度掃除機をかけます。

フロアクリスタル エコを塗布する前に窓の戸締りをチェックします。再度掃除機にてゴミ・ほこりなどを除去します。



### 8.粘着ローラーでゴミ・ほこりを除去します。

当社独自のフローリング用粘着ローラーにて、掃除機では取り除けなかったゴミ・ほこりなどを除去します。



### 9.塗布作業・専用モップにて塗布

フローリングの木目に沿って塗布します。部屋の角・端は専用の小さなハケで、広い面積部は専用のモップで塗布します。



### 10.施工完了

施工した翌日の朝より入室していただけます。

フロアクリスタル エコは2層塗布工程です。一度プライマーを塗布させてから十分な乾燥をさせてトップ剤(仕上げ剤)を塗布して施工完了です。